



SKEPPSHULT



Montering av cykelkorg

För att montera din cykelkorg behöver du följande;
1 påse med framreflex, mothållsbricka, 1 plåtskruv Torx,
3 rostfria skruv M5x16, 4 brickor och 3 låsmuttrar.
Verktyg; Torxmejsel T20 samt T25 och en nyckel för 8 mm mutter.



Följ dessa steg:

1. Montera framreflexen på korgens utsida, fram, nedtill.
Använd plåtskruv och Torxmejsel T20.
2. Lossa hjulmuttrarna en aning. Bara så att korgstaget kan justeras.
3. Placera en bricka på en M5-skruv. Denna ska fästas i korgens botten i det spår som bäst passar mot korgstaget. (bild 1)
4. Fäst korgen från undersidan med en bricka och mutter.
Använd en Torxmejsel T25. Dra åt en aning (ej för hårt).
5. Justera in lutningen på korgen. Den ska luta lite, ej vara parallell med styrhuvudet.
6. Tag mothållsbrickan och de två återstående M5-skruvarna och mätta från korgens insida genom passande maskor mot korg-/reflexfästet. Viktigt! Var noga med att de lodräta trådarna ligger an mot korg-/reflexfästet. (bild 2)
7. Från korg-/reflexfästets sida förankrar du korgen med mutter och bricka.
Använd en Torxmejsel T25 och en fast nyckel för 8 mm (eller en skiftnyckel).
8. Dra åt alla skruvar när du är nöjd med alla injusteringar.



Din cykelkorg ska vara lite närmare nertill än upptill.