

# Monteringsinstruktion PEDALARMSFÖRKORTARE 5000-0540-01 / 5000-0540-02



SKEPPSHULT



Pedalarmsförkortaren monteras på cykelns original vevarmar. Pedalarmsförkortarna är märkta vänster och höger (sett cykeln bakifrån). Det går att montera pedalarmsförkortaren med vevarmarna på, men det är både smidigare och enklare att ta bort vevarmen och sedan montera fast pedalarmsförkortaren. För att underlätta vid montering när vevarmarna sitter på kan man demontera bort kedjeskyddet.

## Monteringsinstruktion:

Börja med att skruva av originalpedalen, montera sedan bort vevarmen. Pedalarmsförkortaren är uppdelade i två delar, fästet och locket. Locket skall alltid sitta in mot cykeln och fästet alltid ut från cykeln. Skruva sedan fast respektive pedalarmsförkortare på rätt vevarm. Skruvas åt så de sitter fast, får ej skruvas stumt. Montera sedan tillbaka vevarmarna och slutligen montera dit originalpedalerna.

