

## Monteringsinstruktion PEDALARMSFÖRKORTARE 5000-0540-01 / 5000-0540-02



SKEPPSHULT

Pedalarmsförkortaren monteras på cykelns vevarmar. De är märkta vänster (L) och höger (R) sett cykeln bakifrån. Märkningen syns invändigt, se bild.

Det går att montera pedalarmsförkortaren med vevarmarna på. Det underlättar då att montera av kedjeskyddet.

Man kan annars ta bort vevarmen och sedan montera fast pedalarmsförkortaren. Vid montering mitt på vevarmen (12"-16") medges ca 3,5 cm kortare benlängd med pedalen i nedersta läget.

### Monteringsinstruktion:

Börja med att skruva av originalpedalen, montera bort kedjeskyddet alt. vevarmen. Pedalarmsförkortaren är uppdelad i två delar, fästet och locket. Locket skall alltid sitta in mot cykeln och fästet ut från cykeln. Skruva sedan fast respektive pedalarmsförkortare på rätt vevarm. Skruva åt så de sitter fast, fixera med stoppmuttern (M5x5).

Montera sedan tillbaka vevarmarna och slutligen montera dit originalpedalerna.

